

SLIK STARTER DU

1. Koble til propanslangen med en skiftnøkkel.
2. Koble til strømmen.
3. Skru opp krana på propanflasken.
4. Trykk 3 ganger på rød knapp på slangen dersom denne finnes.
5. Still sort bryter på baksiden av ovnen på 1 (Heizen) og en tennelyd høres før varmen starter. Dette kan ta opptil 15 sekunder.
6. Når varmen har startet er den klar og effekten justeres med trinnløs regulator på baksiden eller på medfølgende termostat.

STENGE AV VARMEN

1. Steng krana på propanplasken og la flammen brenne ut for å tømme slangen for gas.
2. Still bryter på baksiden av ovnen i posisjon 0.
3. Ta ut strømkontakten etter at vifta i brenneren har stoppet.

PROBLEMER?

Ved problemer utfør følgende:

1. Sjekk gassen. Er krana helt åpen?
2. Sjekk om det er strøm i kontakten.
3. Trykk inn sikringsbryter på siden av ovnen.
4. Skru av hettemutter i front (Reset) og trykk inn rød knapp.
5. Ta ut stikkontaken til ovnen og snu kontakten 180 grader rundt slik at polene bytter plass.
6. Trykk sort bryter på 1 (Heizen).
7. Ikke bruk lang skjøteledning. Max 25 meter.

NB!

Ved bruk dannes det rim/is på utsiden av propanflasken og når dette smelter blir det vann rundt. Dette er helt normalt.

Kondens kan forekomme inne på tak og vegger!

Type	Remko PGT 30
Kapasitet	10-26 kW
Luftmengde	800 m ³ /t
Brensel	Propan
Gastrykk	1,5 bar
Strømtilførsel	230 V/50 Hz
Strømeffekt	70 watt
Beskyttelse	IP 44
Støynivå	56-69 dB
Vekt	12 kg
Produkt ID	CE-0085AP0240